

Mode d'emploi original – AREBOS Chariot de jardinage

AREBOS

Chariot de jardinage

AR-HE-GW550



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

Merci de votre confiance en AREBOS.

Table de Matières

1. Consignes de Sécurité.....	2
2. Assemblage.....	4
2.1 Contenu	4
2.2 Montage	5
3. Spécifications techniques.....	7
4. Indications de recyclage	8
4.1 Recyclage et emballage	8
4.2 Recyclage des anciens appareils.....	8
Impressum.....	8

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous devez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.

Les dessins de ce manuel ne correspondent pas probablement aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Consignes de Sécurité



Avertissement ! Lisez attentivement les instructions de sécurité. Le non-respect des mesures de sécurité peut occasionner des graves blessures ou dommages. Gardez bien le mode d'emploi.



Soyez particulièrement prudent lors de l'utilisation de cet article.

Veuillez lire attentivement et entièrement les instructions de sécurité et d'avertissement suivantes avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau chariot de jardin. C'est pour votre propre sécurité ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages et les blessures résultant du non-respect des consignes de sécurité.

Risque de suffocation – Un danger aigu pour la vie ! Le produit comprend des matériaux d'emballage et de petites pièces qui peuvent être avalées, comme des vis et des écrous. Si les enfants les mettent dans leur bouche, ils peuvent s'étouffer avec les différentes parties ! Par conséquent, tenez vos enfants et vos animaux domestiques éloignés de toutes les petites pièces et de tous les matériaux d'emballage. Ne les laissez jamais jouer avec eux.

Risque de blessure – Ne laissez pas les enfants jouer avec la voiture ! Ne laissez pas les enfants jouer avec la voiture ! Le chariot de jardin n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants utiliser le chariot de jardin et veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec le chariot ou ses pièces ! Le chariot pourrait se renverser et blesser vos enfants. Signalez les dangers pour vos enfants ! Gardez le chariot de jardin hors de portée des enfants.

Risque de blessure – Vous pourriez blesser vous et les autres ! Assurez-vous que le chariot de jardin est entièrement et solidement assemblé avant de l'utiliser. N'essayez pas de jouer avec le chariot de jardin. Ne vous asseyez pas dans le chariot de jardin et ne descendez jamais les pentes. – Conduisez toujours le chariot de jardin lentement et prudemment et ne vous mettez jamais à courir. Vous pourriez perdre le contrôle du chariot et vous blesser.

Risque de dommages – respectez les spécifications de ces instructions ! Avant l'utilisation, assurez-vous que la pression des pneus est suffisamment élevée. La pression des pneus ne doit pas dépasser 2 bars (30 PSI). Respectez le poids maximum de 550 kg ! Ne transportez votre chargement qu'à l'intérieur du chariot de jardin, bien attaché. N'attachez jamais votre charge au timon. Sinon, le chariot de jardin et son chargement pourraient être endommagés. L'influence des temps, comme la pluie, la neige ou le vent fort peuvent endommager le produit. N'utilisez pas d'objets pointus, égratignés ou tranchants pour ouvrir l'emballage. Ils pourraient endommager le produit et ses pièces. Faites effectuer les réparations uniquement par le fabricant. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, corrosifs, à base de solvants, alcalins ou acides pour le nettoyage. Les ustensiles de nettoyage à bords tranchants, pointus ou qui grattent ne doivent pas non plus être utilisés. Un stockage incorrect endommage le produit et réduit sa durée de vie. Stockez le produit au sec, bien ventilé et à l'abri des sources de chaleur.

Utilisation prévue – Suivez toujours exactement les instructions de ce manuel lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil. Portez une attention particulière aux consignes de sécurité et d'avertissement, ainsi qu'aux instructions d'utilisation et de mise en service. Tout non-respect est considéré comme une utilisation inappropriée et peut entraîner des dommages corporels et matériels. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Le chariot de jardin sert exclusivement à transporter les ustensiles de jardin, la maison et la cour. Ne l'utilisez pas à d'autres buts. Il a été développé pour un usage privé et ne convient pas à des fins commerciales. Les réparations incorrectes compromettent la fonctionnalité et la sécurité du produit.

2. Assemblage

2.1 Contenu



Figure 1 : Étendue des fournitures

Étendue des fournitures :

- 4x Roues
- 1x Essieu avant avec poignée et timon
- 1x Essieu arrière
- 1x Fond grillagé
- 2x Barrières latérales
- 1x Grille avant
- 1x Grille arrière
- 1x Set de vis
- 1x Tissu
- 1x Grille dépôt

Outils nécessaires pour l'assemblage :

- 1x Tournevis plat
- 2x Clé mixte 13mm
- 2x Clé mixte 17mm

2.2 Montage

1. Placez l'axe rigide sur le fond grillagé et fixez-le avec deux rondelles et écrous (M10, ouverture de clé 17 mm).
Montez le timon sur l'essieu directeur. Les vis (M10x60) sont à passer à travers de l'essieu directeur, du timon, et à fixer avec la rondelle et l'écrou (M10, ouverture de clé 17 mm).

La figure 2 vous montre l'état actuel.



Figure 2 : axe rigide à gauche ; essieu directeur à droite

2. Insérez les roues (la vanne vers l'extérieur) sur les axes. Fixez-les à l'aide de la rondelle et la goupille de sécurité.



Figure 3 : Montage des roues

3. Mettez le chariot sur ses roues. Montez-vous la poignée au timon. Si vous préférez, vous

pouvez assembler la poignée verticalement ou horizontalement. En faisant cela, utilisez la vis M8x60 fournie, les rondelles et l'écrou M8 (ouverture de clé 13 mm). Stellen Sie den Wagen auf seine Räder. Montieren Sie den Griff an der Deichsel.



Figure 4 : Montage de la poignée

4. Assemblez-vous les pièces à l'avant, à l'arrière et latérales à l'aide des goupilles fournies.



Figure 5 : Montage du mur latérale

5. Installez-vous les « Vis-L » avec la rondelle et l'écrou (M8, ouverture de clé 13 mm) aux coins supérieurs.



Figure 6 : Montage « Vis-L »

6. Dans l'étape suivante, il faut insérer la bâche intérieure et l'étagère de rangement.



Figure 7 : Chariot de jardinage avec la bâche et le compartiment

3. Spécifications techniques

Charge max. (statique)	550kg
Dimensions du produit	110cm (avec timon) x 54cm x 70cm (100cm avec poignée vers la haute)
Capacité de charge (LxLxH)	92cm x 48cm x 40cm (env. 175L)
Pression de pneus max.	2bar (30PSI)
Diamètre de roue	26cm
Matériel bâche	PVC

4. Indications de recyclage

4.1 Recyclage et emballage

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastiques - veillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

4.2 Recyclage des anciens appareils

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.

Notre numéro du service client : +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Nom du produit : Chariot de jardinage

Numéro d'article : 4260627423330

Numéro de modèle : AR-HE-GW550

Si le produit sera modifié sans notre accord, la garantie s'annule.

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 01.04.2020



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi/de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : 61617071