




Basketball System


KM-HE-BK210



Veuillez suivre toutes les mesures de sécurité contenues dans ce manuel utilisateur pour garantir un



EXERCISES



MANUALS



0-3



Table des matières

1 Instructions de sécurité

2 Champ de la délivrance

3 Assemblage

4 Ajustement de la hauteur

5 Entretien et stockage

6 Données techniques

7 Élimination respectueuse de l'environnement

8 Contactez-nous

9 Déclaration de conformité de l'UE

- Merci d'avoir acheté notre produit.
- Ce produit aide à protéger votre sol lors des activités de fitness.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant votre utilisation et le garder en lieu sûr pour référence future.
- Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Instructions de sécurité

1. 1 Explication des symboles



Au moyen d'un marquage CE, il est possible de reconnaître qu'un produit respecte les exigences légales des normes européennes et peut donc être commercialisé au sein de la Communauté européenne.



Attention ! Lisez attentivement les instructions de sécurité. Le non-respect des précautions de sécurité peut entraîner des blessures graves ou des dommages. Gardez les instructions d'utilisation en lieu sûr.



Pas adapté aux enfants de moins de 36 mois.
De petites pièces. Risque d'étouffement.



Attention ! Le plongeon, le pendage ou l'escalade sur le bord sont interdits. Risque de blessure.

1.2. Instructions générales de sécurité

! ATTENTION ! Risque d'étouffement chez les enfants ! N'autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou matériaux d'emballage non supervisés.

- Le film plastique peut provoquer une suffocation. Gardez les emballages loin des bébés et des enfants.

! ATTENTION ! Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves, des dommages au produit ou un renversement du système.

! ATTENTION ! Inadapté aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites parties et du risque d'étouffement.

! ATTENTION ! Le plongeon, le pendage ou l'escalade sur le bord sont interdits. Risque de blessure.

- Ce produit est réservé à un usage domestique privé. Ne pas utiliser dans les espaces publics ou commerciaux.
- La surveillance d'un adulte est requise en permanence lorsque les enfants utilisent ce produit.
- Ne suspendez pas, ne tirez pas et ne grimpez pas sur le cercle, le filet, la barre, la planche ou la base.
- Placez toujours le système sur une surface plate, stable et solide, à l'écart des murs, des portes, des fils électriques et des obstacles.
- La base doit être entièrement remplie de sable ou d'eau avant l'utilisation pour éviter qu'elle ne se renverse. N'utilisez jamais le système avec une base vide.
- Ne secoussez pas, ne bougez pas et ne penchez pas le système pendant l'utilisation.
- Gardez le visage, les dents et les mains loin du cercle, du panneau arrière et du filet pendant le jeu.
- Retirez des bijoux tels que les bagues, montres et colliers avant de jouer pour éviter qu'ils ne s'emmêlent dans le filet.
- Le filet représente un risque d'étranglement. À utiliser avec soin et toujours sous la supervision d'un adulte.
- Les enfants ne doivent ni bouger, ni transporter, ni ajuster le système de basket. Cela doit être fait uniquement par un adulte.
- N'utilisez pas le produit en cas de vent fort, de pluie ou de tempête.
- Inspectez régulièrement le système pour détecter des pièces branlantes, de l'usure, de la corrosion ou des dommages. Arrêtez d'utiliser le produit si une pièce est endommagée.

1. Instructions de sécurité

1.3. SÉCURITÉ DE L'ASSEMBLAGE

⚠ ATTENTION ! Un défaut de montage et de poids corrects de la base peut entraîner des basculements et des blessures graves.

- L'assemblée doit être réalisée uniquement par deux adultes.
- Suivez toutes les instructions d'assemblage, schémas et étapes fournis dans ce manuel.
- Avant utilisation, assurez-vous que toutes les vis, boulons et fixations sont correctement installés et serrés.
- Gardez les mains et les doigts éloignés des parties mobiles lors de l'ajustement de la hauteur ou du positionnement du système.
- Placez le système à au moins 2 mètres des murs, clôtures, câbles et autres obstacles.
- Après l'assemblage, remplissez complètement la base de sable ou d'eau avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le système debout sans une base remplie.

1.4. RÈGLES DE SÉCURITÉ DU JEU

⚠ ATTENTION ! Le non-respect de ces règles peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit.

- Ce système de basket n'est pas conçu pour le dunk.
- Ne suspendez pas, ne tirez pas, ne grimpez pas et ne balancez pas sur le cercle, le filet, le panneau dorsé, la barre ou la base.
- Ne sauter pas, ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur la base, le poteau ou aucune partie de la structure.
- Gardez la face, la tête et les dents loin du panneau arrière, du cercle et du filet pendant le jeu.
- N'utilisez qu'un ballon de basket adapté aux enfants et à la taille du système.
- Un seul joueur doit tirer à la fois pour éviter les collisions.
- Jouez toujours sous la supervision d'un adulte.
- Les enfants ne doivent ni bouger, ni transporter, ni ajuster le système de basket. Cela doit être fait uniquement par un adulte.


2. Champ de réalisation

Partie n°	Nom de la pièce	Quantité	Remarques
Un	Pommeuse de tête en plastique	1	Fixer le pôle supérieur (W) sur le pôle central (X)
B1, B2, B3	Verrou, M8 x 35 MM	4	Jonction Bord(L), Panneau Arrière (K) et Poteau Supérieur (W)
C1, C2, C3	Culasse, M8 x 20 MM	2	Connecter la base (S) et la base (L1)(L2)
D1. D2, D3	Culasse, M8 x 55 MM	4	Reliez le pôle central (X) au pôle inférieur (Y)
E1. E2, E3	Culasse, M8 x 65 MM	1	Reliez le poteau inférieur(Y) et l'attelle de base (L1), (L2)
G	Roue	2	
H	Pince à bande	2	
Je	Rim	1	
J	Net	2	
K	Panneau dorsal	1	
L1	Attelle droite	1	
L2	Attelle gauche	1	
M	Arbre de roue	1	
W	Première pole	1	
X	Pôle moyen	1	
Y	Poteau inférieur	1	
S	Base	1	




A


1 PCS




4 PCS




M8 x 35 MM




2 PCS




M8 x 20 MM




1 PCS



M8 x 65 MM




4 PCS



M8 x 55 MM


2. Champ de réalisation




3. Assemblée

! L'assemblée doit être réalisée par deux adultes.

3.1




3.2




3. Assemblée

3.3




3.4




3. Assemblée

3.5




3.6




3. Assemblée

3.7




3.8



3. Assemblée

3.9



3. Assemblée

Étape 3.1 – Relier le pôle central (X) au pôle inférieur (Y)

- Insérez le pôle du milieu (X) dans le pôle inférieur (Y) comme indiqué.
- Alignez les trous sur X et Y. Insérez le jeu de boulons (D1, D2 et D3) à travers les trous alignés.
- Serrez bien.

Étape 3.2 – Installer la connexion roue et base

- Insérez l'arbre de roue (M) à travers la roue (G), la base (S) et le bas du poteau (Y).
- Assurez-vous que l'arbre traverse toutes les parties comme indiqué.
- Fixez la roue pour que la base puisse rouler correctement.

Étape 3.3 – Fixer les attelles de poteau (L1 & L2) au poteau inférieur

- Fixez une extrémité des attelles-poteaux (L1 et L2) au poteau inférieur (Y).
- Utilisez un ensemble de boulons (E1, E2 et E3) pour les fixer.
- Serrez fermement.

Étape 3.4 – Fixer les attelles, poteaux à la base,

- Fixez les autres extrémités de L1 et L2 de chaque côté de la base (S).
- Sécuriser avec un ensemble de verrous (C1, C2 et C3) des deux côtés.
- Assurez-vous que les deux supports sont bien serrés et symétriques.

Étape 3.5 – Installer la jante et le support sur le panneau de support

- Placez le rebord (I) et le support (H) sur le panneau arrière (K).
- Corrigez-les avec le Bolt Set (B1, B2 et B3) comme montré.
- Serrez bien tous les boulons.

Étape 3.6 – Installer le poteau supérieur sur le panneau

- Fixez le poteau supérieur (W) à l'arrière du panneau arrière (K).
- Utilisez un jeu de verrous (D1, D2 et D3) pour le fixer.

Étape 3.7 – Insérer le poteau supérieur dans le pôle central

- Insérer le pôle supérieur (W) dans le pôle central (X). Ajustez la hauteur au niveau souhaité (110–210 cm).
- Verrouillez la hauteur en serrant le bouton de tête en plastique (A).

Étape 3.8 – Installer le Net

- Fixez le filet (J) sur le bord (I).
- Suivez la séquence indiquée (1 → 2 → 3 → 4) jusqu'à ce que le filet soit complètement installé.

Étape 3.9 – Remplir la base

- Ouvrez le bouchon d'eau à la base (S).
- Remplissez la base d'eau ou de sable jusqu'à ce qu'elle soit complètement pleine.
- Fermez bien le capuchon.
- ⚠ N'utilisez jamais le système de basket sans une base entièrement remplie.


CONSEILS : Remplissez la base d'eau ou de sable à travers le bouchon d'eau. Utilisez de l'eau si le système doit être déplacé, et du sable si cela reste au même endroit pour une meilleure stabilité. Par temps froid, utilisez du sable car l'eau peut geler et endommager la base.

Remplissage d'eau : Lorsque vous remplissez la base d'eau, gardez le tuyau à environ 1 cm au-dessus de l'ouverture. N'insérez pas le tuyau dans l'entrée, car cela pourrait provoquer une pression inégale et endommager la base.

Vérification finale

Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés et assurez-vous que la base est bien remplie. Vérifiez que le système est stable avant de jouer

4. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR



(1) Ajustez la hauteur

ATTENTION ! Opération adulte uniquement. Ne pas ajuster pendant le jeu.

- Tiens le poteau ou la planche pour éviter qu'il ne bascule.
- Desserre le bouton en plastique (A) qui verrouille la barre.
- Faites glisser le poteau supérieur (W) vers le haut ou le bas jusqu'à la hauteur souhaitée.
- Serrez fermement le bouton (A) jusqu'à ce que le poteau soit verrouillé et ne puisse plus bouger.

Important : Après réglage, assurez-vous que la perche est bien verrouillée avant utilisation.

(2) Bascule entre la conception bipolaire et tripolaire

- Ce système prend en charge deux configurations :
- **Conception à 3 pôles : W + X + Y**
- **Conception bipolaire : W + X**

Passer de 3 pôles (W + X + Y) à 2 pôles (W + X)

- Tiens le poteau ou la planche pour éviter qu'il ne bascule.
- Desserrez et retirez les boulons (D1, D2, D3) qui relient le pôle central (X) au pôle inférieur (Y).
- Desserrez et retirez les boulons (E1, E2, E3) qui relient le poteau inférieur (Y) à la base.
- Retirez le poteau inférieur (Y).
- Remontez le système selon la configuration bipolaire (W + X).

Passer de 2 pôles (W + X) à 3 pôles (W + X + Y)

- Tiens le poteau ou la planche pour éviter qu'il ne bascule.
- Desserrez et retirez les boulons (E1, E2, E3) qui relient le pôle central (X) à la base.
- Insérez le poteau inférieur (Y) dans la base.
- Installez et serrez les boulons (E1, E2, E3) pour fixer Y à la base.
- Insérez le pôle du milieu (X) sur le pôle inférieur (Y). Installez et serrez les boulons (D1, D2, D3) pour fixer X à Y.
- Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés avant utilisation.

⚠ Notes de sécurité

- **Opération adulte uniquement.**
- **Ne jamais ajuster la hauteur ou la configuration des poteaux pendant que le système est en service.**
- **Assurez-vous toujours que les boulons (D1–D3, E1–E3) et le bouton (A) sont bien serrés avant de jouer.**

5. Entretien et stockage

- **Avant chaque utilisation, vérifiez que :**

- La base est entièrement remplie d'eau ou de sable
- Toutes les vis et fixations sont serrées
- Le poteau, la jante et le panneau de dos ne montrent aucun signe de dommages, d'usure ou de corrosion

N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou desserrée.

- Nettoie le système uniquement à l'eau ou à l'eau savonneuse douce.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants agressifs.
- **Si de la rouille apparaît :**
 - Repeindre avec de la peinture d'extérieur
 - Si le métal est corrodé, arrêtez d'utiliser le produit et remplacez immédiatement la pièce
- **Pour le rangement extérieur :**
 - Placez le système dans un lieu abrité
 - Évitez l'herbe, la terre, les feuilles et l'eau stagnante
- Si la vitesse du vent dépasse 40 km/h, posez le produit à plat ou déplacez-le vers une zone protégée pour éviter qu'il ne se renverse.

6. Données techniques

EAN	4252023129947
MODÈLE	KM-HE-BK210
Dimension	77 x 75 x 245 cm
Hauteur réglable	110 – 210 cm
Bague de basket	Ø 38 cm
Taille du panneau dorsal	70 x 45 cm
Taille de la base	75 x 45 x 13 cm
Matériel	Acier, PE, Nylon
Poids	8 kg
Contenu de diffusion	1 x tribune de basket (base, poteaux, panneau arrière et cercle) 2 x Filets de basket 1 x Manuel d'utilisation

- **Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et visuelles à l'article au cours des améliorations du produit.**

7. Élimination respectueuse de

- **Attention !** du risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériel d'emballage.
- Matériaux d'emballage : L'emballage est composé de matériaux écologiques et recyclables. Veuillez les éliminer via vos centres de recyclage locaux conformément à la réglementation.
- Élimination du produit : Pour obtenir des informations sur l'élimination correcte du produit usagé, veuillez contacter les autorités municipales ou municipales locales.

8 Contact avec nous

Tel. : +33 971 076 016

Email: info@arebos.fr

L'adresse de retour se trouve dans l'empreinte : <https://www.km-fit.com>

Adresse du bureau :

AREBOS GmbH

Industriestr.24, 97297 Waldbüttelbrunn, Allemagne

Déclaration de conformité de l'UE



Nous, le

AREBOS GmbH
Industriestr.24
97297 Waldbüttelbrunn, Allemagne

déclarez, sous la responsabilité exclusive, que le produit suivant :

Marque



Produit

Système de basket-ball

Article de modèle
produit : EAN

KM-HE-BK210
4252023129947

a été développée, conçue et
fabriquée conformément aux
exigences des directives
européennes :

2009/48/EC

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation pertinente sur l'harmonisation de l'Union européenne.

L'évaluation sera basée sur les
normes harmonisées suivantes
appliquées :

EN 71-1:2014+A1:2018
EN 71-2:2020
EN 71-3:2019+A1:2021

Autres normes et spécifications
techniques appliquées :

N/A

Lieu et date de délivrance :

Waldbüttelbrunn, 13/01/2026

Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général